


SMH 掛図用収納バッグ

◆仕様

型式	長さ (mm)	適用スクリーン型式 SMH-			
S-S18	1800	060HN	060WN	_	_
S-S23	2300	080HN	080WN	083FN	080HM
S-S27	2700	100HN	-	103FN	100HM
S-S31	3100	-	_	123FN	120HM

◆バンドの仕方



- スクリーンを収納バッグに入れ、スクリーンの長さに合わせてバンドが外側に出るように袋を折ります。
- ② バンドの端を金具に通します。
- ③ しっかりと絞り マジック テープで固定します。

商品の取扱いについてのお問い合わせは下記迄ご連絡ください。

製造販売元株式会社オーエスエム

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53 TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com