マーカー・イレーザーセット

取扱説明書

お客様へ

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

W-K01

（マーカー・イレーザーセット）



■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

W-K01_20521

保証書

品名：マーカー・イレーザーセット

お客様名：　　お取扱店：

ご購入年月日：　　住所/TEL：

保証期間 ご購入の日より	本体　1ヵ年

1. 保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
   (1) この保証書のご提示がない場合。
   (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店の記入がない場合。および保証書の字句を書き換えられた場合。
   (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
   (4) お取り扱い上の不注意による落下等での故障および損傷。
   (5) 火災や天災等による故障および損傷。
   (6) 消耗品（専用マーカー・専用イレーザー）交換の場合。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

■本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は、直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

製造販売元　株式会社オーエスエム

連絡先：株式会社オーエス　テクニカルサポートセンター
〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53
TEL：0120-465-040　FAX：0120-380-496
（受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く）
E-mail：info@os-worldwide.com

安 全 上 の ご 注 意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次の表示で区分し、説明しています。

■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損傷の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

⚠警告	
⃠	熱源や火気に近づけない。また熱源の側で使用しない。 火災発生の原因となります。
⃠	製品を、振り回したり、投げたりしない。 製品が破損するだけでなく、ケガの原因となり大変危険です。
⚠注意	
⃠	ホワイトボード・スクリーン面以外では専用マーカーを使用しない。 消すことができなくなります。
⃠	磁気記憶媒体を近づけない。 磁気カード、磁気テープ等の磁気記憶媒体に近づけると、データを破損する恐れがあります。
⃠	製品を落とさない。 けがや破損の原因となります。
⃠	直射日光の当たる場所や高温多湿の場所で使用及び保管しない。 変色や変形及び本製品の機能を損なう恐れがあります。
❗	板面に貼り付けて使用する場合は、十分注意する。 本製品が人や物に接触し、けが・破損等をさせる恐れがあります。 また、本製品の機能が損なわれる恐れがあります。

■注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。

■取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕様

●ペン受け

外形寸法	: L120 ㎜×D49.5 ㎜×H67 ㎜（マグネットを含む）
質量	: 約 120g

●専用イレーザー

外形寸法	: L130 ㎜×D60 ㎜×T35 ㎜
質量	: 約 10g

●専用マーカー

外形寸法	: L133 ㎜×外径 18.5 ㎜
質量	: 約 20g
色	: 赤・黒

内容物

●以下のものが同梱されています。ご使用前に確認してください。

・ペン受け	× 1
・専用イレーザー	× 1
・専用マーカー （赤）	× 1
・専用マーカー （黒）	× 1

ご使用の前に

■ホワイトボードによっては、消えにくくなる場合があります。

■専用マーカーで書き込んだ後は、ご使用後出来るだけ早く消してください。

お手入れ方法

■古くなった専用マーカーは使用しないでください。

■専用イレーザーは定期的に水洗いしてください。

■板面をきれいな布などで水拭きしても汚れが落ちにくい場合は、市販のホワイトボード用クリーナーなどご使用ください。

ご使用方法

■板面にペン受けのマグネット面を貼り付ける。

■専用イレーザーと専用マーカーを収納する。