

設置・取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

PM-075HN

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

PM-075HN_22224

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

 警告

	熱源や火気に近づけない。また熱源の側での使用や収納をしない 火災発生の原因となる可能性があり大変危険です。
--	--

 注意

	スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属などでこすったり、近づけたりしない 本製品破損の原因となります。またけがを負う恐れがあります。
	磁気記憶媒体を近づけない 磁気カード、磁気テープ等の磁気記憶媒体に近づけると、データを破壊する恐れがあります。
	スクリーン面は丁寧に扱って下さい 汚れが目立つ場合は、きれいな布などで水拭きをして下さい。
	粘着テープを貼らない 粘着が残る場合があります。万一使用し、粘着が残った場合は、中性洗剤等を使い、完全に拭取ってください。
	スクリーンを丸めた状態で振り回したり落としたりしない 破損する恐れがあります。

 注意

	スクリーン表面は折れによる傷や割れが入りやすい為、取り扱いには十分に注意する 映写効果を損ないます。
	収納時は、しわ・折れ目が入らないように保管してください 映写面が傷むと、映写効果を損ないます。
	スクリーン面に書き込みをしない 跡が消えにくくなることや、消すことができなくなります。
	黒板・ホワイトボードへ貼付けをしない スクリーンが落下し、映写面を傷つける恐れがあります。
	固定する画額などは、引っ掛ける形状の物を選択してください。 スクリーンが落下し、映写面を傷つける恐れがあります。

製造販売元 株式会社 オーエスエム

連絡先: 株式会社オーエス テクニカルサポートセンター


〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

仕様




スクリーンサイズ: W1725×H1107

最大イメージサイズ: W1661×H934 HD(16:9) 約 75 型

製品質量: 約 2.0 kg


設置方法

- 1) 設置位置を決め、左上
を画鋏などで固定する。



- 2) 生地を張った状態で、右上を画鋏

などで固定する




- 3) 生地を張った状態で、左下を画鋏

などで固定する




- 4) 生地を張った状態で、右下を画鋏

などで固定する




- 5) 生地を張った状態で、中央上を画鋏

などで固定する。



- 6) 生地を張った状態で、中央下を画鋏

などで固定する



⚠ 注意

※スクリーン表面は、折れ・シワ・巻き跡などが入りやすい為、保管や収納時には十分に注意してください。(映写効果を損なう恐れがあります。)

※固定する画鋏などは、引っ掛けることができる形状の物を選択して下さい。

※固定する画鋏などは、設置する壁面を考慮し、ピンの長さを選択して下さい。

※賃貸物件の壁面に設置する場合は、必ず賃貸契約書を確認の上、施工を行ってください。